



Smartzilla WiFi Garázs Kapu Nyitás Vezérlő

Használati útmutató



⚠️ Tesztelje a kompatibilitást kapujával

1. Kapcsolja be a garázsberendezést, a piros és a kék fény felváltva villog.
2. Használja a mellékelt piros és fekete vezetéket, és csatlakoztassa a készüléket a nyitóhoz; Helyezze mindkét végét ugyanazokra a csatlakozókra, mint a fali gomb vezetékeit.
3. Egy apró csavar vagy szög segítségével kattintson a készülék-en lévő gombra és a garázs kapunak aktiválódnia kell.




Ha ez a teszt sikertelen, az Ön készüléke nem kompatibilis. További telepítési utasításokért és a kompatibilis modellek listájáért ellenőrizze azt a másik felhasználói kézikönyvében, és vegye fel velünk a

Ha a teszt sikeres, kattintson a gombra, a garázs kapu kinyílik vagy bezáródik

Alábbiakban az ellenőrzőlista található a készülék használata előtt:

- 1) Okos telefonjának vagy táblagépének 2,4 GHz-es WiFi-hez kell csatlakoznia.
- 2) Az eszköz csak a 2,4 GHz -es WiFi-t támogatja.
- 3) Töltse le a „SMARTZILLA” alkalmazást az APP Store-ból vagy a Google Play Store-ból.
- 4) A párosítási folyamat során győződjön meg arról, hogy IOS- vagy Android -eszköze és a garázs a WiFi router hatótávolságán belül van.
- 5) Győződjön meg arról, hogy a router-e MAC-nyitott. Ha nem, akkor először törölje a router MAC szűrési beállítását.



Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse meg a „Smarzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az alkalmazás letöltéséhez.

Eszköz hozzáadása


*A garázs kapu aktiválódik, ha sikeresen hozzáadta (amikor a kék LED abbahagyja a villogást), ezért először zárja be az ajtót.

- 1) Kapcsolja be az eszközt, a piros és a kék fény felváltva villog.
- 2) Indítsa el az applikációt, nyomjon "+" ikonra a jobb felső sarokban.
- 3) Válassza ki: „Elektromos” → „Intelligens garázs kapu -nyitó” típust.
- 4) Nyomjon a "Jelzőfény gyorsan villog" gombra.
- 5) Adja meg a megfelelő 2,4 GHz -es WiFi adatokat. Ezután koppintson a megerősítés gombra.
- 6) Automatikusan fog kapcsolódni a készülékhez. Miután a folyamat befejeződött, a rendszer kéri, hogy nevezze át az eszközt. Adjon meg egy új nevet, és mentse.


ON: Az ajtó nyitva van.
A kikapcsoláshoz érintse meg az ikont.

OFF: Az ajtó zárva van.
A bekapcsoláshoz koppintson az ikonra.

Offline: Nem lehet irányítani.




Érintse meg a gombot a teljes funkciójú kezelőfelület megnyitásához.



⚠️ Végezze el ezt a telepítést, miután sikeresen hozzáadta az eszközt az alkalmazáshoz.

*Tartsa zárva a garázs kaput

Telepítés




1. lépés: Kapcsolja be

2. lépés: Csatlakoztassa a fali konzolt

Helyezze be a 2,0 mm -es piros és fekete vezetékes csatlakozót a garázsba, majd mindkét végét ugyanarra a csatlakozóra, mint a fali gomb vezetékeit.

3. lépés: Csatlakoztassa a garázs kapuhoz



Ha nehéz csavarokkal felszerelni, akkor a befejezéshez használhatja a kétoldalas ragasztót is. Ha aggódik a stabilitás miatt, használhat csavarokat és kétoldalas ragasztót is.

