



SMARTZILLA Spirit okosóra Használati útmutató

1. Beüzemelés

2. Alap funkciók

3. Értesítő funkciók


4. Vízállóság

5. Egyéb

1. Beüzemelés

1.1 Töltés, ki-/bekapcsolás

Húzza ki az óraegységből a szíjat mindkét oldalon. A kék végű csatlakozót illesse be egy számítógép vagy töltő USB portjába.



Figyelem!

- Az óraegység kék csatlakozójával töltsön. A készülék kijelzőjén megjelenik a töltési ikon töltés közben.
- Ha a töltési ikon nem jelenik meg, győződjön meg róla, hogy az eszköz megfelelően van csatlakoztatva.

1.2 Alkalmazás letöltése és telepítése

Keressen rá, majd töltsse le a „**WoFit**” nevű alkalmazást a főbb alkalmazás áruházakból, vagy olvassa be az alábbi QR kódot a letöltéshez.



1.3 Eszköz csatlakoztatása a mobiltelefonhoz

A WoFit alkalmazás (későbbiekben: alkalmazás) letöltése után regisztráljon, hozzon létre egy felhasználót.

Kapcsolja be az órán a Bluetooth-t a csatlakoztatáshoz.

1.4 Alapadatok megadása

Célok

Testalkati adatok

1.5 Párosítási módba lépés

Párosítási adatok megadása.

1.6 Érintés

Az érintőképernyőt jobbra vagy balra húzva tud az opciók között előre vagy vissza haladni.

2. Alap funkciók

- 2.1 Az eszköz szenzorokkal van felszerelve, melyek a csuklón monitorozzák a sport aktivitást, alvást, pulzust, és rögzíti az adatokat.
- 2.2 Az eszköz automatikusan érzékeli a napi tevékenység adatait (lépésszám, távolság, kalória stb.). Érintse meg a képernyőt, és váltson az aktivitásmérőre az adatok megtekintéséhez.
- 2.3 Az eszköz automatikusan monitorozza az alvást éjjel. A képernyőn az alvás oldalra váltva ellenőrizheti alvása minőségét. A délutáni pihenőket és a rendellenes alvást nem monitorozza.
- 2.4 Az eszközön megtalálható a pulzus monitor. A képernyőn a pulzusra váltva automatikusan megkezdí a mérést.
- 2.5 Az eszköz méri a vérnyomást. Először kapcsolja be a vérnyomásmérőt az alkalmazásban.
- 2.6 Az eszköz méri a testhőmérsékletet. Először kapcsolja be ezt a funkciót az alkalmazásban. Az eszköz 24 óráig automatikusan monitorozza a hőmérsékletet, de kézileg is vezérelhető.
- 2.7 Az eszköz képernyőjén különböző oldalakon találja meg a különböző funkciók adatait. További részleteket az alkalmazásban talál. (Az eszköz 7 napig őrzí meg az adatokat. Az adatok megőrzése érdekében érdemes minden nap csatlakozni az alkalmazáshoz.)

Figyelem!

- Pulzus monitor használata előtt az eszköz hátulján található fotoelektromos szenzort a csuklóhoz kell igazítani. Ha túl lazán, vagy túl szorosan viseli az eszközt, az befolyásolhatja az mérés eredményét.
- A pulzus mérését nyugodt állapotban kell végrehajtani. Az automatikus monitorozás az alkalmazásban a Beállítások pontban található.
- Az eszköz nem orvosi eszköz, a mért adatok tájékoztató jellegűek.
- Az alvás monitorozása funkció folyamatosan rögzíti az aktuális adatokat a fizikai tulajdonságok indexe figyelembevétele helyett. Az adatok tájékoztató jellegűek.
- Az elalvás és ébredés állapotát az eszköz, idő és pulzus adatok alapján észleli. Ha nyugodt állapotban fekszik, az eszköz alvásnak érzékeli.
- Az eszköz antiallergén anyagból készült, viselje bátran. Ha viseléskor bőrén kellemetlenséget érez, vegye le az órát, és forduljon orvoshoz.

A készülék méri bőre hőmérsékletét, ami a környezettől és a ruházattól is függ. Az adat nem helyettesíti az orvosi diagnózist, nem ad pontos testhőmérsékletet. Érvényes skála: 0°C~50°C, ami 32°F-122°F.

3. Értesítések

- 3.1 Hívás értesítő: bejövő hívás esetén az eszköz vibrálva jelez, ekkor lenémíthatja, vagy elutasíthatja a hívást
- 3.2 Üzenet értesítő: bejövő üzenet esetén az eszköz vibrálva jelez, és az üzenet szövege megjelenik a képernyőn

Megjegyzések:

- Hívás/üzenet értesítő az eszköz és a telefon közötti kapcsolaton alapszik.
- Engedélyezze az értesítéseket a telefonján, és kapcsolja be az üzenet értesítő funkciót az alkalmazásban

4. Vízállóság

- 4.1 Az eszköz IP68 szabvány szerint vízálló, gyárilag tesztelve és bizonyítva van.
- 4.2 Az idő múlásával a vízállóság szintje csökken.
- 4.3 Az eszköz használható, kézmosás, hideg zuhany közben, és esős napokon is.

Megjegyzések: néhány eset befolyásolhatja az eszköz vízállóságát:

- Az eszköz leesik, vagy ütés éri
- Az eszköz szappanos vízzel, tusfürdővel, mosószerrel, parfümmel, testápolóval, olajjal stb. érintkezik
- Forró zuhany, gyógyfürdő, hasonló magas hőmérsékletű helyzetek

4.4 Ha a kárt az eszközbe került folyadék okozza, garancia nem vonatkozik rá

5. Egyéb

További használati útmutatásért keresse a “Segítség” pontot az alkalmazásban.